

Link do produktu: <https://concept2.com.pl/rowerg-ergometr-wioslarski-p-1.html>

RowErg - Ergometr Wioślarski



Cena brutto	5 390,00 zł
Cena netto	4 382,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2712
Kod producenta	2712
Koszt dostawy	Wysyłka gratis

Opis produktu

RowErg - Ergometr Wioślarski

Concept2 wyznacza standardy dla indoorowych maszyn wioślarskich.

Zbudowany przez wioślarzy, dla wioślarzy, RowErg jest używany przez ludzi w każdym wieku i różnych możliwościach na całym świecie, którzy chcą bezurazowego treningu całego ciała.

Jako inżynierowie cenimy sobie czysty, efektywny design. RowErg został zaprojektowany tak, aby działał płynnie, był łatwy w utrzymaniu i służył przez całe życie.

RowErg to maszyna używana przez olimpijskich i światowej klasy sportowców do codziennych, ciężkich treningów przygotowujących ich do startów.

Jednocześnie wspiera ona cele treningowe każdego, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z fitnesssem, chcesz zacząć coś nowego, czy jesteś wieloletnim sportowcem.

RowErg posiada monitor kontroli wyników, który łączy się przez Bluetooth z szeroką gamą aplikacji, w tym naszą własną, darmową aplikacją ErgData. RowErg posiada zintegrowany uchwyt na urządzenie, który pozwala bezpiecznie trzymać smartfon lub tablet. Uchwyt na urządzenie pasuje do wszystkiego, od małych smartfonów po duże tablety i jest łatwo i szybko regulowany. Zobacz FUNKCJE, aby uzyskać więcej informacji.

Concept2 RowErg jest dostępny ze standardowymi lub wysokimi nogami (tall legs).

Przy nogach standardowych siedzenie jest na wysokości 36cm, a w przypadku wysokich nóg jest ono na wysokości 51cm od podłogi.

RowErg z nogami standardowymi to nowa nazwa dla Modelu D Indoor Rower. Opcja wysokich nóg zastępuje model E, który został wycofany z produkcji.

Wyższe siedzisko nie jest wymagane dla wyższych użytkowników i oba urządzenia będą odpowiednie dla osób o długości nogi do 96,5 cm (wewnętrzna długość nogawki).

Wioślarze z dłuższą nogą mogą wymagać dłuższej szyny.

W zestawie uchwyt na tablet lub smartphone.

Specyfikacja

RowErg - Ergometr Wioślarski

Wymiary podstawowe:

Całkowita długość: 244 cm

Szerokość: 61 cm

Wysokość siedziska:

ze standardowymi nogami: 36 cm

(z wysokimi nogami (tall legs)): 51 cm

Długość szyny jezdnej: 137 cm

Łańcuch - stal niklowana

Monitor - PM5

Zasilanie - dwie baterie alkaiczne typu D.

Zasilane poprzez koło zamachowe podczas treningu.

Maksymalna waga użytkownika:

227kg - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Concept2.*

*135 kg - zgodnie z testem przeprowadzonym zgodnie z europejską normą dotyczącą testowania stacjonarnego sprzętu fitness EN 20957-7.

Zalecenia dotyczące przestrzeni:

Sprzęt rozłożony (gotowy do użytku): 244 cm x 61 cm

Przestrzeń treningowa: 274 cm x 122 cm

Pozycja do przechowywania (złożony): 63,5 cm x 83,8 cm x 137,2 cm

Wymiary wysyłki:

Jedna paczka: 144 cm x 38 cm x 55 cm (31kg)

Cechy produktu

RowErg - Ergometr Wioślarski



Rzetelne dane treningowe

Monitor wydajności treningu PM5, standardowo dołączony do każdego RowErg, zapewnia regularne, porównywalne dane dla każdego treningu. PM5 oferuje prosty tryb "Just Row" lub pozwala na ustawienie różnych treningów. Monitor pokazuje szeroki zakres danych, w tym tempo, waty, tempo uderzeń i kalorie. Korzystając z aplikacji takiej jak ErgData ([link](#)), można łatwo przenieść swoje treningi do naszego bezpłatnego dziennika Online Logbook ([link](#)).



Połącz się

Jeden monitor, wiele opcji treningowych! Nasz monitor wydajności treningu PM5 łączy się przez Bluetooth ze smartfonem lub tabletem i jest kompatybilny z ponad 30 różnymi aplikacjami, w tym z naszą własną ErgData ([link](#)). Niezależnie od tego, czy chcesz uczestniczyć w zajęciach online, programach treningowych czy wirtualnych wyścigach, znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację.



Zintegrowany uchwyt na urządzenie

Korzystanie z ErgData, lub Twoich innych ulubionych aplikacji podczas treningu jest teraz łatwiejsze, niż kiedykolwiek. Każdy nowy RowErg jest wyposażony w uchwyt na urządzenie, który pozwala bezpiecznie trzymać smartfon lub tablet. Uchwyt na urządzenie pasuje do wszystkiego, od małych smartfonów po duże tablety, takie jak iPad Pro, i jest łatwo i szybko regulowany.



Koło zamachowe i przesłona

Nasz RowErg wykorzystuje siłę oporu powietrza, aby odpowiedzieć na Twój wysiłek przy każdym pociągnięciu, co sprawia, że masz pełną kontrolę nad swoim wysiłkiem i oporem przez cały czas. Spiralna przesłona pozwala na łatwą regulację przepływu powietrza do koła zamachowego, dzięki czemu można zmienić obciążenie pociągnięcia, aby dostosować je do swoich preferencji. Konstrukcja koła zamachowego minimalizuje hałas, jednocześnie maksymalizując uczucie płynności.



Przechowywanie i mobilność

RowErg jest łatwy do przemieszczania i można go szybko rozłożyć na dwie części (bez użycia narzędzi) do kompaktowego przechowywania. Idealny dla domów lub siłowni, które wymagają zmiennego zagospodarowania przestrzeni. Wyższe nogi podwyższonej wersji posiadają duże kółka ułatwiające przemieszczanie.

Łatwy montaż

Aby złożyć RowErg należy jedynie zainstalować przednie nogi. Dołączamy wszystkie niezbędne narzędzia i jasne, ilustrowane instrukcje. Zajmuje to tylko 20-30 minut. Zobacz film o montażu.

Trwała konstrukcja, która jest łatwa w utrzymaniu

Nasze maszyny są znane z trwałości. Mocne i zaprojektowane z myślą o trwałości, nasze maszyny wytrzymują rygorystyczne użytkowanie w domach żeglarskich, centrach treningowych, salonach, hotelach, klubach zdrowia i bazach wojskowych na całym świecie. Upewniamy się, że nasze maszyny są łatwe w pielęgnacji, więc możesz skupić się na korzystaniu z inwestycji, a nie na jej utrzymaniu.

W zestawie z zakupem

Przy zakupie RowErg z PM5 dołączamy następujące elementy:

Uchwyt na urządzenie

Podręcznik użytkownika

Instrukcja szybkiego startu monitora wydajności

Narzędzia i ilustrowane instrukcje montażu

Opcja dla treningu zespołu lub symulacji na wodzie

Concept2 Slide (sprzedawany oddzielnie) dodaje odczucie pływania na wodzie.

Pozwala połączyć wiele RowErgs (Model C, D, E lub obecny model) do szkolenia zespołu.

Wsparcie techniczne

RowErg - Ergometr Wioślarski

Data produkcji:

Kwiecień 2021 - obecnie

Uwaga: Model D został zastąpiony nazwą „RowErg” od kwietnia 2021 roku.

Model D natomiast, produkowany był od Lipca 2003 - Kwiecień 2021.

Informacje dotyczące wsparcia dla RowErg mają również zastosowanie do Modelu D.

Lokalizacja numeru seryjnego:

Etykieta znajduje się po lewej stronie obudowy koła zamachowego, pomiędzy „V” wsporników koła zamachowego. Patrz ilustracja. Na pytanie o numer seryjny roweru stacjonarnego należy podać właśnie ten numer.

